

CHEVILLIÈRE : GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

⚠ ATTENTION: CONSULT ACCOMPANYING DOCUMENTS BEFORE USE.


1

Mettre la poche de gel au congélateur pendant 12 heures avant l'emploi.




2

Fixer la bande Velcro à la poche de gel froid sur l'intérieur de la cheville.




3

Placer le pied (revêtu d'une chaussette) au centre du bandage, avec la partie imprimée sur le côté droit du pied et le talon positionné à l'extrémité arrière du bandage.




4

Garder le genou et la cheville alignés à angle droit dans la mesure du possible.



⚠ ATTENTION: CONSULT ACCOMPANYING DOCUMENTS BEFORE USE.

5



Tirer les sangles de part et d'autre du pied vers le genou. Envelopper la sangle avec le logo Squid autour du tibia et serrer.


6

Serrer la sangle arrière autour du mollet.




7

Relier les sangles du pied. Ajuster le serrage du bandage selon le niveau de confort voulu.



8



Fixer la tubulure de raccordement à la pompe et au bandage.

Commencer les 15 minutes de traitement.

